

Посібник користувача

Дякуємо, що придбали масажне крісло Ultimate Health.

Перед початком експлуатації нового крісла уважно прочитайте цей посібник користувача.

Зверніть увагу на важливі застереження щодо заходів безпеки та збережіть цей посібник для подальшого використання.

Заходи безпеки

- Підключайте крісло тільки до електричної мережі з відповідною номінальною напругою.
- Беріться за шнур живлення тільки сухими руками.
- Не використовуйте крісло, якщо шнур живлення вологий або пошкоджений.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, зверніться до кваліфікованого спеціаліста для його ремонту або заміни.
- В разі відключення або перебоїв в електромережі, вимкніть живлення та відключіть шнур з розетки.
- Перед використанням переконайтеся, що ви правильно розташувалися в кріслі. Не просовуйте пальці або інші частини тіла в зазори під час роботи крісла.
- Під час роботи крісла діти завжди повинні бути під наглядом.
- Слідкуйте, щоб під масажним блоком для ніг не було сторонніх предметів під час підйому. Уважно стежте за дітьми та домашніми тваринами.
- Не сідайте на підставку для ніг під час роботи крісла, щоб уникнути нещасних випадків.
- Не використовуйте крісло, якщо зовнішнє поліуретанове покриття розірване або пошкоджене.

Обмеження використання









Не використовуйте масажне крісло або проконсультуйтеся з лікарем перед використанням, якщо ви:

- страждаєте від остеопорозу, захворювань кісток.
- маєте будь-які травми хребта або серйозний біль у спині.
- нещодавно мали перелом кісток або отримали іншу серйозну травму.
- страждаєте від високого кров'яного тиску, серцевих захворювань, церебрального атеросклерозу або тромбозу судин головного мозку.
- проходите лікування після операції або серйозного захворювання.
- маєте кардіостимулятор або інший імплантований медичний пристрій.
- вагітні або нещодавно народили.
- маєте лихоманку або підвищену температуру тіла.
- маєте значне подразнення шкіри.

Користування пультом дистанційного управління



Кнопки на пульті дистанційного управління

-  Кнопка живлення: вмикання/вимикання/таймер
Кнопка живлення: масажне крісло починає масаж при підключенні живлення, час роботи 15 хвилин
Таймер: на масажному кріслі можна налаштувати тривалість масажу від 15 хвилин до 30 хвилин.
-  Кнопка авто:
Кнопка зміни режиму: авто.
Автоматичний режим за замовчуванням при запуску масажу. Він буде регулюватися при натисканні цієї кнопки.
-  Кнопка розминання:
У ручному режимі: натисканням цієї кнопки можна увімкнути/вимкнути розминаючий масаж.
-  Кнопка вибору режиму:
У ручному режимі: натисканням цієї кнопки можна вибрати режим розминаючого масажу.
-  Кнопка шиацу:
У ручному режимі: можна натиснути, щоб увімкнути/вимкнути масаж шиацу.
-  Кнопка вибору режиму
У ручному режимі: можна вибрати режим масажу шиацу.
-  Кнопка швидкості:
У ручному режимі: натисканням цієї кнопки вгору і вниз можна регулювати швидкість.
-  Масаж спини:
У ручному режимі: можна натиснути, щоб увімкнути/вимкнути масаж спини.
- Музика через Bluetooth:
Ви можете використовувати мобільний телефон Bluetooth для з'єднання з масажним кріслом, і, керуючи музичним плеєром, використовувати масажне крісло для відтворення музики через Bluetooth.

Кнопки на пульті дистанційного управління (продовження)



Кнопка підігріву:

За допомогою цієї кнопки можна увімкнути/вимкнути функцію підігріву попереку під час роботи масажного крісла.



Кнопка тиску:

Можна натиснути для увімкнення/вимкнення масажу повітряними подушками навколо сідниць в ручному режимі.



Кнопка масажу сідниць:

Можна натиснути для увімкнення/вимкнення масажу повітряними подушками під сідницями в ручному режимі.



Розминання ніг:

Кнопка дозволяє увімкнути/вимкнути розминаючий масаж ніг в ручному режимі.



Кнопка посилення:

Можна натиснути для увімкнення/вимкнення інтенсивності повітряних подушок в ручному режимі.



Масаж литок:

У ручному режимі: натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути масаж литок повітряними подушками.



Кнопка регулювання спинки:

Можна вибрати для регулювання підйому або опускання масажного крісла при тривалому натисканні цієї кнопки

Усунення несправностей

Якщо крісло припинило працювати, не функціонує належним чином або видає незвичні звуки:

- Відключіть живлення.
- Перевірте, чи всі з'єднання надійно закріплені та не пошкоджені.
- У разі пошкодження шнурів живлення або з'єднань не намагайтеся перезапустити крісло. Перед повторним використанням переконайтеся, що пошкодження було усунуто кваліфікованим фахівцем.
- Якщо всі з'єднання надійні, підключіть живлення і перезапустіть крісло (рекомендується зачекати 20-30 хвилин, щоб дати машині повністю охолонути).
- Якщо проблеми не зникають, зверніться до місцевого представника виробника або до місця придбання, щоб провести обслуговування кваліфікованим фахівцем.

Технічне обслуговування та чищення

- Перед чищенням переконайтеся, що пристрій вимкнено, а шнур живлення витягнуто з розетки.
- Деякі подушки крісел і повітряні подушки кріпляться на блискавках і можуть бути зняті для чищення та встановлені на місце. Будьте особливо обережні, щоб не пошкодити їх під час цього процесу.
- Протріть подушки зі штучної шкіри або інші зовнішні частини крісла вологою ганчіркою. За потреби використовуйте дуже низькі концентрації нейтральних миючих засобів.
- Використовуйте засоби для догляду за шкірою для додаткового захисту від зносу.
- За жодних обставин не використовуйте агресивні миючі засоби.
- Переконайтеся, що руки сухі, перш ніж брати в руки шнури живлення, пульт дистанційного керування або вмикати пристрій у мережу.



Зберігання

- Завжди поведіться обережно, щоб уникнути пошкоджень, і дотримуйтесь інструкцій при переміщенні крісла.
- Уникайте впливу вологи, прямих сонячних променів або високих температур.
- При тривалому зберіганні використовуйте пилонепроникний чохол, щоб запобігти потраплянню пилу всередину пристрою.